

リチャージャブルバッテリーパック

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

このリチャージャブルバッテリーパックは、ソニー製の下記の機器専用です。
指定機器以外にはお使いにならないでください。
指定機種 (2003年9月現在): フラットパネルデジタルテレビ (KDE-P50HZ1/KDE-P42HZ1)

RBP-HZ1

Sony Corporation © 2003 Printed in Japan

危険 **火災** **破裂** 下記の注意事項を守らないと**火災・破裂**により**死亡**や**大けが**などの人身事故が生じます。

- バッテリーパックに穴をあけたり、釘などをさしたりしない。
- 指定された充電方法以外で充電しない。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。電子レンジやオーブンで加熱しない。
コインやヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保管するとショートすることがあります。
- 火のそばや炎天下などで充電したり、放置したりしない。
- バッテリーパックから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗った後、ただちに医師に相談してください。
- バッテリーパックに衝撃を与えない。
落とすなどして強いショックを与えたり、重いものを載せたり、圧力をかけないでください。故障の原因となります。

警告 **安全のために**

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この取扱説明書の注意事項をよくお読みください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、煙が出たら、異常に温度が上がったら

➡ すぐにバッテリーをはずし、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口にご連絡してください。

警告 **火災** 下記の注意事項を守らないと**火災**などにより**死亡**や**大けが**の原因となります。

- バッテリーパックを廃棄する場合
 - 地方自治体の条例等に従ってください。
 - 一般ゴミに混ぜて捨てないでください。
 - またはソニーサービス窓口へお持ちください。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険 この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなど人身事故が生じます。

警告 この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながる場合があります。

注意を促す記号 **火災** **破裂**

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客ご相談センターへ

● ナビダイヤル.....	0570-00-3311	受付時間:
(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)		月~金
● 携帯電話・PHSでのご利用は.....	03-5448-3311	9:00~20:00
● Fax	0466-31-2595	土・日・祝日
		9:00~17:00

<http://www.sony.co.jp/>

eco info この説明書は100%古紙再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

お使いになる前に

本バッテリーパックは、フラットパネルデジタルテレビKDE-P50HZ1/P42HZ1(2003年9月現在)のパレットディスプレイ専用のリチャージャブルバッテリーパックです。

充電のしかたについては、お使いになる前にフラットパネルデジタルテレビ本体の取扱説明書をご覧ください。充電中もパレットディスプレイは使えます。

主な仕様

使用電池	リチウムイオン蓄電池
公称電圧	DC 7.4V
容量	4,400 mAh
動作温度	0 ~ 35
保存温度	-20 ~ 45
最大外形寸法	4.9 × 2.9 × 13.7 cm(幅/高さ/奥行き)
質量	210 g
付属品	取扱説明書(1)

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

使用上のご注意

- 端子をキーホルダーなどの金属類でショート(短絡)させないでください。
- 高温になった車の中や炎天下など、45℃以上になるところに放置しないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 落としたり重いものを載せたりしないでください。本バッテリーパックに強いショックを与えたり、圧力をかけたりしないでください。本バッテリーパックやパレットディスプレイ本体の故障の原因となることがあります。
- 本バッテリーパックを長時間使用しないときは、パレットディスプレイ本体でバッテリーを使い切ってから、取り外して保存してください。また、1年に1回程度は満充電にして、パレットディスプレイで使い切ってから、再び涼しい場所で保存してください。
- リチウムイオンバッテリーは、通常のバッテリーと同様、充電と放電を繰り返すことで容量がしだいに減っていく特性があります。従って、他の商品で使われているバッテリーと同様、パレットディスプレイで使用するバッテリーも消耗品という扱いになります。

お願い

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要になったリチウムイオン電池は、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先：

社団法人電池工業会 TEL:03-3434-0261

ホームページ:<http://www.baj.or.jp>



Li-ion

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この取扱説明書をもう1度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときは、お買い上げ店、またはソニーサービス窓口へご連絡ください。

交換部品の所有権について

修理によって交換された旧部品は、弊社の所有となりますので、あらかじめご了承ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- 型名：RBP-HZ1
- 故障の状態：できるだけ詳しく
- 購入年月日：