

デジタルミュージック
プレーヤー

取扱説明書



NWD-W273

同梱品を確かめる

- ・「ウォークマン」本体(1)
- ・USBケーブル(1)
- ・イヤーピース(各サイズ2個1組)
- ・防水についてのご注意(1)
- ・調整バンド(1)
- ・取扱説明書(1)

イヤーピースの取り付けかた

より良い音質を楽しんでいただくため、お使いのシーンに合わせてイヤーピースのサイズを交換したり、おさまりの良い位置に調整するなど、イヤーピースが左右それぞれ耳にぴったりするよう装着してください。

イヤーピースを交換する際には、イヤーピースがはずれて耳に残らないよう、イヤーピースを回転しながらヘッドホンにしっかりと取り付けてください。

イヤーピースが破損した場合には、別売のイヤーピースをご購入ください。



(1)



©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia

4449-648-02(1)

1 「ウォークマン」をUSB
ケーブル(同梱)に取
り付ける/充電する

ご購入後は、はじめに充電を行ってください。パソコンに接続して音楽を転送している間も充電されます。

「ウォークマン」をお使いのパソコンに接続するには、下記の手順に従って「ウォークマン」を同梱のUSBケーブルに正しく取り付けてください。



① 乾いた柔らかい布などで「ウォークマン」の端子部分①をよく拭いておく。

② 「ウォークマン」を同梱のUSBケーブルに取り付ける。

「ウォークマン」側の端子部分①とUSBケーブル(同梱)側の端子部分②を必ず合わせてください。

③ USBケーブル(同梱)のUSBプラグを起動しているパソコンにつなぐ。

Windowsの操作を指示する画面が表示されたら、「キャンセル」または「OK」をクリックしてください。

充電が始まります。OPRランプ窓が点灯しているか、必ず確認してください。充電が完了すると、OPRランプは消灯します。

充電時間は約1.5時間です。

充電完了後は、パソコンから「ウォークマン」を取りはずしてください。

Macの場合:

Finderのサイドバーに表示されている[WALKMAN]の取り外しアイコンをクリックし、「ウォークマン」を取りはずしてください。

別売りのACアダプター(AC-NWUM60など)を使っても充電できます。

電池残量を確認する

電池残量はOPRランプで確認することができます。

再生中および一時停止中はOPRランプが約5秒間隔で緑色に点滅し、電池残量が少なくなるにつれてOPRランプの色が変わります。詳しくは④「ソフ

トウェアを「ウォークマン」から削除する」をご覧ください。

Macの場合:

ヘルプガイドをインストールします。

① 「ウォークマン」に同梱のUSBケーブルを接続する。

② 同梱のUSBケーブルをパソコンに接続する。

③ Finderのサイドバーから[WALKMAN]をクリックし、「FOR_MAC」フォルダーをダブルクリックする。

④ [Help_Guide_Installer_for_Mac]をダブルクリックする。

⑤ 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを進める。

インストールが終了すると、デスクトップに[HelpGuide]アイコンが表示されます。

⑥ デスクトップの[HelpGuide]アイコンをダブルクリックすることで、ヘルプガイドなどが閲覧できます。

△ ヒント

・ソフトウェアをインストールした後に、「ウォークマン」のメモリーを初期化(フォーマット)するとして、[Setup.exe]を消去してしまった場合は、パソコン内の[Backup]フォルダーに保存された[Setup.exe]と[Install]フォル

ダーダーの両方で「ウォークマン」のメモリーに保存してから、ソフトウェアをインストールしたいパソコンに接続し、上記の手順に従ってインストールしてください。

これらのデータは、お買い上げ店の設定では以下のフォルダに保存されます。

C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWD-W270\Backup

* 使用しないパソコンのSISによっては、[ProgramFiles(x86)]が表示される場合があります。

・「ウォークマン」のメモリー内のソフトウェアは、「ウォークマン」の空き容量を増やすために、インストール後に削除することができます。詳しくは④「ソフ

トウェアを「ウォークマン」から削除する」をご覧ください。

Macの場合:

Finderを使ってドラッグアンドドロップで転送する

① 同梱のUSBケーブルを使って「ウォークマン」とパソコンを接続する。

② Finderのサイドバーから[WALKMAN]を選択し、「MUSIC」フォルダーを開く。

③ 曲や曲の入ったフォルダーを[MUSIC]フォルダーにドラッグアンドドロップする。

△ ヒント

・「ウォークマン」のメモリー内のソフトウェアは、「ウォークマン」の空き容量を増やすために、インストール後に削除することができます。詳しくは④「ソフ

トウェアを「ウォークマン」から削除する」をご覧ください。

iTunesを使って音楽を転送する

iTunesから、ドラッグアンドドロップで曲を転送できます。

1 同梱のUSBケーブルを使って「ウォークマン」とパソコンを接続する。

2 iTunesを起動する。

3 お使いのパソコンに対応した手順に従って[MUSIC]フォルダーを開く。

Windows 7以前:

Windowsの「スタート」メニューから、「コンピューター」(または「マイ

コンピューター」)をクリックし、「WALKMAN」-[MUSIC]の順に選択す

る。

Windows 8:

「スタート」画面から[デスクトップ]を選び、「ファイルエクスプローラー」を開く。「コンピューター」リストから、「WALKMAN」-[MUSIC]を選択する。

Mac:

Finderのサイドバーから、「WALKMAN」を選択する。

4 iTunesから、転送したい曲を[MUSIC]フォルダーの中にドラッグアンドドロップする。

△ ヒント

・曲の転送のヒントやご注意については、④「音楽を取り込んだり転送するときのご注意」をご覧ください。

「ウォークマン」を取りはずさないとき

ゆっくりと「ウォークマン」を取りはずしてください。

2 ソフトウェアを
インストールする

「ウォークマン」のメモリー内に、ソフトウェアが内蔵されています。「ウォークマン」に音楽を転送するためには、次の手順に従って、パソコンにソフトウェアをインストールしてください。

インストールする前に、④画面の「本製品の動作環境」を確認してください。

すでにパソコンにx-アプリまたはSonicStageがインストールされている場合は、あらかじめx-アプリまたはSonicStageのデータをバックアップすることをお勧めします。

Windowsの場合:

x-アプリ「WALKMAN Guide」をインストールします。

① 「ウォークマン」に同梱のUSBケーブルを接続する。

② 同梱のUSBケーブルをパソコンに接続する。

③ Windows 7以前: Windowsの「スタート」メニューから、「コンピューター」(または「マイコンピューター」)をクリックし、「WALKMAN」-[FOR_WINDOWS]のフォルダーをダブルクリックする。

Windows 8: 「スタート」画面から[デスクトップ]を選び、「ファイルエクスプローラー」リストから、「WALKMAN」をダブルクリックし、「FOR_WINDOWS」のフォルダーをダブルクリックする。

④ [Setup.exe]をダブルクリックする。

インストールが起動します。

⑤ 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを進める。

同時に、「ウォークマン」のメモリー内の[Setup.exe]や[Install]フォル

ダーダーがパソコンに保存されます。

インストールが終了すると、デスクトップにインストールされたソフトウェアエイドのショートカットアイコンが表示されます。

⑥ 「取り込んだ楽曲を機器へ転送」をクリックする。

取り込んだ曲が「ウォークマン」に転送されます。

パソコンから「ウォークマン」に音楽を転送する

あらかじめ取り込んである曲を転送する場合は、あらためて取り込む必要はありません。

⑥ デスクトップの[Setup.exe]アイコンをダブルクリックする。

インストールが起動します。

⑦ 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを進める。

同時に、「ウォークマン」のメモリー内の[Setup.exe]や[Install]フォル

ダーダーがパソコンに保存されます。

インストールが終了すると、デスクトップにインストールされたソフトウェアエイドのショートカットアイコンが表示されます。

⑧ 「取り込んだ楽曲を機器へ転送」をクリックする。

取り込んだ曲が「ウォークマン」に転送されます。

ZAPPIN再生とは

ZAPPIN再生とは、曲の一部のみを一定の長さだけ、

次々と連続再生(ダイジェスト再生)する再生方法です。

3 音楽を取り込む/転送する

Windowsの場合:

「ウォークマン」の機能を充分にお楽しみいただけた場合には、x-アプリ Version 5.0以上をおすすめします。

CDの音楽を「ウォークマン」に転送する

x-アプリを使って、音楽CDの曲を取り込み、「ウォークマン」に転送するまでを説明します。

電源を入れる/切る

電源を切った後に電源ロックスイッチ②を上方向にスライドさせロック解除する。

電源ボタン①を約3秒間長押しする。

電源ロックスイッチ②を下方向にスライドさせてロックする。*

* 電源を切った後に電源ロックスイッチ②で(電源ボタン①)をロックしないと、誤操作によって音楽が再生されることがあります。

再生する/一時停止する

① デスクトップの(x-アプリ)アイコンをダブルクリックして、x-アプリを起動する。

② 同梱のUSBケーブルをパソコンに接続する。

③ Windows 7以前: Windowsの「スタート」メニューから、「コンピューター」(または「マイコンピューター」)をクリックし、「WALKMAN」-[FOR_WINDOWS]のフォルダーをダブルクリックする。

Windows 8: 「スタート」画面から[デスクトップ]を選び、「ファイルエクスプローラー」リストから、「WALKMAN」をダブルクリックし、「FOR_WINDOWS」のフォルダーをダブルクリックする。

④ [Setup.exe]をダブルクリックする。

インストールが起動します。

⑤ 画面の指示に従ってソフトウェアのインストールを進める。

同時に、「ウォークマン」のメモリー内の[Setup.exe]や[Install]フォル

ダーダーがパソコンに保存されます。

インストールが終了すると、デスクトップにインストールされたソフトウェアエイドのショートカットアイコンが表示されます。

⑥ 「取り込んだ楽曲を機器へ転送」をクリックする。

取り込んだ曲が「ウォークマン」に転送されます。

曲戻し/曲送り

ボタンを1秒以上長押しする。

ボタンを押す。

フォルダーア戻し/フォルダーアド

ボタンを1秒以上長押しする。

前のフォルダまたは次のフォルダの先頭曲に移動します。

シャッフル再生する/通常再生する

SHUFFLEボタンを押す。

シャッフル再生中にSHUFFLEボタンを押すと通常再生に戻ります。

ZAPPIN再生する

「ZAPPIN」ボタン②を押す。

ZAPPIN再生中に「ZAPPIN」ボタン②を長押しする。

ZAPPIN再生をやめる

「ZAPPIN」ボタン②を短押しする。

ZAPPIN再生中に「ZAPPIN」ボタン②を短押しする。

ZAPPIN short

ZAPPIN long

"ウォークマン"を初期化する

"ウォークマン"内のデータを消去し、設定をお買い上げ時の状態に戻します。

ご注意

- 再生停止中のみ初期化が行えます。
- "ウォークマン"の電池残量がなく、OPRランプが赤色に点灯するときは充電してから初期化してください。
- "ウォークマン"内のデータや、サンブル曲、x-アプリ、WALKMAN Guide（ヘルプガイド）もすべて消去されます。
- アーバンが必要な場合は、下記の「ウォークマンカスタマーサポート」のホームページからダウンロードしてください。（Windowsのみ）
<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>
- シャッフル再生の設定、ZAPPIN再生の設定、AVLS（音量リミット）設定、音量設定も初期化されます。
- "ウォークマン"をパソコンで初期化しないでください。

1 "ウォークマン"の電源を入れる。

2 ▶ボタンをOPRランプがオレンジ色に速く点滅するまで、約15秒間押し続ける。

▶IIボタンから指を離すと、OPRランプが赤に点灯します。

3 OPRランプが赤に点灯して30秒以内に◀▶ボタンを押す。

◀▶ボタンを押したときにOPRランプが緑と赤に切り替わります。

4 OPRランプを緑に点灯させているときに▶IIボタンを押す。

OPRランプが緑のまま点滅となり初期化が実行されます。OPRランプが消灯すると初期化が完了します。

手順でOPRランプが赤に点灯しているときにIIボタンを押すか、操作をしないで30秒以上経過すると、初期化はキャンセルされます。

ご注意

- 初期化終了後は、自動で電源が切れます。"ウォークマン"内部のデータベースは、次回電源を入れたときに再構築されます。

ファームウェアをアップデートする

"ウォークマン"は、最新のファームウェアをインストールすることで、新しい機能の追加などを行えます。最新のファームウェアおよび更新の方法について詳しくは、「ウォークマンカスタマーサポート」のホームページをご案内しておりますのでご確認ください。

<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>

Windowsの場合

1 "ウォークマンカスタマーサポート"のホームページから、アップデートプログラムをダウングレードする。

2 同梱のUSBケーブルを使って"ウォークマン"とパソコンを接続し、アップデートプログラムを起動する。

3 アップデートプログラムのメッセージに従ってアップデートを行う。

4 フォルダーをアップデートする

"ウォークマン"は、最新のファームウェアをインストールすることで、新しい機能の追加などを行えます。最新のファームウェアおよび更新の方法について詳しくは、「ウォークマンカスタマーサポート」のホームページをご案内しておりますのでご確認ください。

<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>

Macの場合

ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービスステーションにてご相談ください。

"ウォークマン"の情報を表示する

アーバンの確認のために、"ウォークマン"の型名などの情報を表示するには、同梱のUSBケーブルを使って"ウォークマン"とパソコンを接続し、[WALKMAN]を表示し、フォルダー内のinformation.txtで確認してください。

information.txtには、以下の情報が記載されています。

01 : モデル名

02 : 容量

03 : ファームウェアバージョン

フォルダー送りができない

・シャッフル再生している。

→SHUFFLEボタンを押して通常再生にしてください。

思っている曲順で再生されない

・シャッフル再生している。

→IIボタンを短く押して通常再生にしてください。

曲の最後まで再生されない

・ZAPPIN再生している。

→IIボタンを短く押して通常再生にしてください。

再生できない／電源が入らない。OPRランプが赤色に点滅して、エラー音が鳴る

・電池残量がありますせん。

→充電してください。（☞表面「ウォークマン」をUSBケーブル（同梱）に取り付ける／充電する）

・"ウォークマン"で再生できない形式の音楽ファイルや、DRMで著作権保護された曲を再生しようとしました。

→再生できるファイルを「ウォークマン」に転送してください。（☞「再生できるファイルの種類」再生できないファイルが不要な場合、「ウォークマン」から削除してください）

・"ウォークマン"の初期化に失敗したか、またはパソコンで"ウォークマン"を初期化した。

→「ウォークマン」を再度初期化してください。（☞「ウォークマン」を初期化する）

・"ウォークマン"に再生できる曲がない。

→「ウォークマン」に再生できるファイルを転送してください。

・"ウォークマン"の空き容量が不足している。

→不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。

故障かな？と思ったら

"ウォークマン"を操作中に困ったときや、トラブルが発生したときは、次の手順で解決方法をご確認ください。

1 次の「症状と対策」の各項目で調べる。

2 パソコンに接続して、充電をする。

充電することで問題が解決することがあります。

3 ベンやクリップなどで、RESETボタンを押す。

リセットする際は、次のことをお確かめください。

・パソコンと接続していない

・一時停止中である

→電池を充分に充電しても使える時間が通常の半分くらいになったときは、電池が劣化していると思われます。ソニーの相談窓口へお問い合わせください。

4 x-アプリなどのヘルプで調べる。（Windowsのみ）

5 「ウォークマンカスタマーサポート」のホームページで調べる。

<http://www.sony.co.jp/walkman-support/>

6 手順1～5を確認しても問題が解決しないときは、ソニーの相談窓口（☞「お問い合わせ窓口のご案内」）またはお買い上げ店に相談する。

充電できない

・同梱のUSBケーブルがお使いのパソコンに正しく接続されていない。

→いったんはずして、接続し直してください。

・5℃～35℃の範囲外の環境で充電している。

→5℃～35℃の環境で充電してください。

・パソコンの電源が入っていない。

→パソコンの電源を入れてください。

・パソコンがスタンバイ（スリープ）、休止状態を解除してください。

→使用後は必ず電源を切り、電源ロックスイッチをスライドさせてロックしてください。

充電できない

・落したり、重いものを乗せたり、強いショックを与えたり、圧力をかけないでください。故障の原因になります。

・以下のような場所に置かないでください。

→ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

・直射日光がある場所や厨房器具の近くなど温度が非常に高いところ

→変色したり、変形したり、故障したりすることがあります。

・タッシュボードや、炎天下で窓を閉めた自動車内（とくに夏季）

→ホコリの多いところ

・ぐらついたり、傾いたりの上や傾いたところ

→振動の多いところ

・磁石、スピーカーボックス、テレビなど、磁気を帯びたものの近く

→マジックテープや、接着剤などとショートし、発熱する

・バッテリーの多いところ

→ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。

・バッテリー、調整パンドは長期の使用・保存により劣化する恐れがあります。

・イヤーピース、調整パンドは定期的に洗浄してください。

・本製品を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う。

・本製品を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う。

・本製品の各端子のそばにコイン、キー、ネックレスなどの金属類を置かない。

・肌に合わないと感じたときは使用しない。

・肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはソニーの相談窓口へお問い合わせください。

・本製品の端子が金属とつながるとショートし、発熱する

・本製品を使用中に気分が悪くなったら、すぐに使用を中止してください。

・本製品を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う。

・本製品の保有期間について

・当社では、デジタルミュージックプレーヤーの補修用部品（製品の機能を維持するため必要な部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。ただし、故障の状況その他の原因により、修理に代えて製品交換をする場合があります。

・本製品を医療機器の近くで使用しない。

・電波が医療機器に影響を及ぼす、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

・本製品を医療機器の近くで使用しない。

・本製品を航空機内で使用する場合は、客室乗務員の指示に従う。