

安全のために

パーソナルオーディオシステム

リファレンスガイド



お買い上げいただき、ありがとうございます。
警告
電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

このリファレンスガイドには、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。**リファレンスガイドおよびスタートガイドをよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る
この「安全のために」の注意事項をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に一度は、USB ACアダプターのプラグ部とコンセントの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、キャビネットやUSB ACアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・おいがしたら、煙が出たら

- 電源を切る
- USB ACアダプターをコンセントから抜く
- ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口に修理を依頼する

危険
火災
感電
下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火**により**死亡**や**大けが**の原因となります。

付属以外のUSB ACアダプター、マイクロUSBケーブルを使わない
禁止
家庭用電源で使用するときは、必ず付属のUSB ACアダプター、マイクロUSBケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

火の中に入れない
禁止

分解しない
分解禁止
故障や感電の原因となります。充電式電池の交換、内部の点検および修理はソニーの相談窓口またはお買い上げ店、ソニーサービス窓口にご依頼ください。

火のそばや炎天下などへ放置しない
禁止

可燃ガスのエアゾールやスプレーを使用しない
禁止
清掃用や潤滑油などの可燃性ガスを本機に使用すると、モーターやスイッチの接点、静電気などの火花、高温部品が原因で引火し、爆発や火災が発生するおそれがあります。

警告
火災
感電
下記の注意事項を守らないと**火災・感電・発熱・発火**により**やけど**や**大けが**の原因となります。

内部に水や異物を入れない
禁止
本機の上に熱器具、花瓶など液体が入ったものやローソクを置かない

火災や感電の危険をさけるために、本機を水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、本機の上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。本機の上に、例えば火のついたローソクのような、火炎源を置かないでください。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源ボタンを切り、USB ACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

車の中で使用しない
禁止
スピーカー本体がブレーキペダルの下などに落下して、運転の妨げになり、事故やけがの原因となることがあります。

本機背面の端子に異物を入れない
禁止
端子などがショートして、誤動作や故障の原因となることがあります。

内部に水や異物を入れない
禁止
火災や感電の危険をさけるために、USB ACアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、USB ACアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。万一、水や異物が入ったときは、すぐに本体の電源を切り、USB ACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

雷が鳴りだしたら、USB ACアダプターに触れない
接触禁止
感電の原因となります。

ぬれた手でUSB ACアダプターにさわらない
ぬれ手禁止
感電の原因となることがあります。

本体やUSB ACアダプターを布団などでおおった状態で使わない
禁止
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。

USB ACアダプターは抜き差ししやすいコンセントに接続する
指示
USB ACアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。通常、本機の電源を切っただけでは、完全に電源から切り離せません。

注意
下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺の家財に損害**を与えたりすることがあります。

はじめから音量を上げすぎない
禁止
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。音量は徐々に上げましょう。とくに、デジタルオーディオプレーヤーなど、雑音の少ないデジタル機器を聞くときにはご注意ください。

通電中のUSB ACアダプターや製品に長時間ふれない
禁止
長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。

本機を航空機内で使わない
禁止
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

本機を医療機器の近くで使わない
禁止
電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。満員電車などの混雑した場所や医療機関の屋内では使わないでください。

本機を心臓ペースメーカーの装着部位から22 cm以上離す
注意
電波によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。

本機を自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くでは使わない
禁止
電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

長時間使用しないときはUSB ACアダプターを抜く
プラグをコンセントから抜く
長時間使用しないときは、安全のためUSB ACアダプターをコンセントから抜いてください。

お手入れの際、USB ACアダプターを抜く
プラグをコンセントから抜く
USB ACアダプターを差し込んだままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

付属の電源コードセットについて
禁止
付属の電源コードセットは、本機専用です。他の電気機器では使用できません。

本機は、国内専用です
指示
海外では国によって電波使用制限があるため、本機を使用した場合、罰せられることがあります。

電池についての安全上のご注意

本機ではリチウムイオン電池を使用しております。

充電池
充電式内蔵リチウムイオン電池

危険
充電式電池が液漏れしたとき
充電式電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
液が本体内部に残ることがあるため、ソニーの相談窓口またはソニーサービス窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

警告

- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。内蔵充電池が破裂したり、液が漏れたりして、けがややけどの原因となることがあります。

