



- ANT IN(アンテナ入力 / ブースター電源出力) a/b 端子(BNC-R型)
- ANT OUT(カスケード出力) a/b端子(BNC-R 型)
- BOOSTER スイッチ
- ・BOOSTER DC OUT 12V(アンテナブースター電源)スイッチ
- ・BOOSTER INTERNAL(内部ブースター)スイッチ
- BAND(受信帯域切り換え)スイッチ
- AF OUTPUT LEVEL(出力レベル切り換え)スイッチ
- オーディオ出力端子(XLR-3-32F相当)
- チューナーロックつまみ
- AC IN(交流電源入力)端子
- DC IN 12V(直流電源入力)スイッチ
- DC IN 12V(直流電源入力)端子(XLR-4-32F 相当)
- チューナー slots