

ワイヤレススピーカー

取扱説明書

警告

万一、動作がおかしくなったり、変な音・においに気づいたら、すぐにご使用を中止し、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店にご相談ください。裏面に相談窓口の連絡先があります。型名(MODEL)などの重要な情報は、本機の底面に表示してあります。

SRS-XB13




©2021 Sony Corporation
Printed in China

はじめに充電する

- はじめて本機を使うときは、電源を入れる前に必ず1時間以上充電してください。
- 水のかかる恐れのある場所では、充電しないでください。


1 USB Type-C®ケーブルと、USB ACアダプターを本機につなぐ



充電が始まり、CHARGEランプがオレンジ色に点灯し、充電が完了するとランプが消灯します。(内蔵充電電池が満充電の場合は、約1分後に消灯します。) 500 mA以上を出力できる市販のUSB ACアダプターに付属のケーブルを接続した場合、約4時間30分*で充電することができます。


* 周囲の温度や使用状況により、上記の時間と異なる場合があります。

2 充電が終わったら、キャップをしっかりと閉める



キャップは、防水・防じん性能を保持するために大変重要な役割を果たしています。

各部の名前




- ① 電源(電源)ボタン・ランプ
 - ② CHARGE (充電)ランプ
 - ③ (BLUETOOTH) ボタン・ランプ / ST PAIR (Stereo Pair) ボタン・ランプ
 - ④ (再生) ボタン / (通話) ボタン
 - ⑤ -/+ (音量) ボタン
 - ⑥ MIC (マイク)
 - ⑦ ストラップホール(上) / ストラップホール(下)
 - ⑧ DC IN 5V端子 (USB Type-C) *
 - ⑨ キャップ
 - ⑩ ストラップ
- * 音楽再生には対応していません。

音楽を聞くための準備をする

BLUETOOTH®接続したい機器を登録しておく操作をペアリング(機器登録)といいます。スピーカーと組み合わせて使う場合は、BLUETOOTH接続したい機器ごとに必ずペアリングが必要です。

1 電源(電源)ボタンを押して、(BLUETOOTH)ランプの状態を確認する




(BLUETOOTH)ランプが2回ずつ点滅している場合



ペアリングモード状態です

BLUETOOTH機器に本機を登録してください **A**へ


(BLUETOOTH)ランプがゆっくり点滅している場合



BLUETOOTH接続を探している状態です

未登録のBLUETOOTH機器(2台目以降の機器)をペアリングしたいとき **B**へ
ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続したいとき **C**へ

(BLUETOOTH)ランプが点灯している場合



BLUETOOTH機器と接続が完了している状態です


接続機器を変更したいとき / 未登録のBLUETOOTH機器(2台目以降の機器)をペアリングしたいとき **B**へ
ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続したいとき **C**へ

A BLUETOOTH機器に本機を登録する


- ペアリング操作時は、BLUETOOTH機器の音楽再生を停止してください。
- 接続完了後、再生時に大音量で出力されることがありますので、再生前に音量を下げてください。

1 BLUETOOTH機器に本機を登録する

Android™の場合 (Android 8.X)



iPhone / iPodの場合



ウォークマン®/パソコンの場合


ヘルプガイドをご覧ください。
<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb13/ja/>



• [SRS-XB13]が表示されない場合は、BLUETOOTH機能を一度オフにしてから再度オンにしてください。

2 (BLUETOOTH)ランプが点滅から点灯に変わったことを確認する

本機から操作音が流れ、BLUETOOTH機器と接続されます。




• 接続されない場合は、「未登録のBLUETOOTH機器(2台目以降の機器)を接続する/接続機器を変更する」の手順に従って操作してください。

B 未登録のBLUETOOTH機器(2台目以降の機器)を接続する/接続機器を変更する

1 (BLUETOOTH)ボタンを押す

本機から操作音が流れ、(BLUETOOTH)ランプが2回ずつ点滅し、ペアリングモードになります。「A BLUETOOTH機器に本機を登録する」の手順に従って操作してください。



C ペアリング済みのBLUETOOTH機器を再接続する

1 スマートフォン/iPhoneのBLUETOOTH機能をオンにする

「A BLUETOOTH機器に本機を登録する」の手順に従って操作してください。

本機とBLUETOOTH機器が自動的に接続され、操作音が流れます。


ご注意

- 上記の操作は一例です。お使いの機器によって、操作方法や画面表示が異なります。
- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、電源(電源)ボタンを押しただけで、自動的に本機が前回接続していた機器に接続されて、(BLUETOOTH)ランプが点灯することがあります。別の機器と接続したい場合は、接続されたBLUETOOTH機器を操作して接続を切断してください。
- iPhoneと接続できなくなった場合は、iPhone内にある本機の登録を削除してから再度機器登録してください。iPhoneの操作については、iPhoneの取扱説明書をご覧ください。

BLUETOOTH機器の音楽を聞く

機器と接続できている状態で操作します。

BLUETOOTH機器を操作して音楽を再生します。再生中に、本機のボタンを使って以下の操作をすることができます。



ヒント
音が小さいときは、接続した機器と本機の音量を確認してください。

ご注意
スピーカーから突然大きな音が出ることを防ぐため、接続するBLUETOOTH機器とスピーカーの音量を小さくしておいてください。

音量調整
接続した機器、または本機の-/+ (音量) ボタンで調整します。

一時停止
再生中に (再生) ボタンを押すと、一時停止します。もう一度押すと、一時停止を解除します。

次の曲へ移動
再生中に (再生) ボタンをすばやく2回押します。


現在もしくは前の曲の頭へ移動*
再生中に (再生) ボタンをすばやく3回押します。
* 使用するBLUETOOTH機器によって、動作が異なります。

ストラップを使う


本機に装着されているストラップを使い、つり下げて使用することができます。

ストラップホール(上)に通して使う

1 フックからベルトを外す




2 かばんの持ち手などにベルトを通し、再度フックにかける




ストラップホール(上/下)に通して使う


1 フックからベルトを外す



2 ベルトをストラップホール(下)に通す



3 つり下げたい場所にベルトをかけ、再度フックにかける



ご注意


- 付属のストラップ以外は、使用しないでください。
- ストラップを装着する際は、ベルトがフックの奥までしっかりと挿入されていることを確認してください。
- 本機に装着したストラップを無理やり引っ張ったり、振り回したりしないでください。

2台のスピーカーで音楽を聞く (Stereo Pair機能)

SRS-XB13 (本機) を2台組み合わせてよりパワフルな音楽を楽しめます (SRS-XB13以外の機器は使用できません)。

1 2台のスピーカーを1m以内に近づけて、両方のスピーカーの☉(電源)ボタンを押す

※(BLUETOOTH)ランプが点滅(または点灯)します。




ヒント

- 近くに前回接続していたBLUETOOTH機器があるときは、自動的にスピーカーが前回接続していた機器に接続されて、※(BLUETOOTH)ランプが点灯することがあります。その場合は、接続されたBLUETOOTH機器を操作して、BLUETOOTH機能をオフにするか、電源を切ってください。
- ご購入後に初めてBLUETOOTH機能を使うときなど、スピーカーにペアリング(機器登録)情報がない状態では、※(BLUETOOTH)ランプが青色に2回ずつ点滅します。


2 どちらか一方のスピーカーで、※/☉-ST PAIR (Stereo Pair) ボタンを約3秒間押し続ける

操作音が鳴り、※(BLUETOOTH)ランプとST PAIR (Stereo Pair)ランプが点滅します。約5秒後に操作音が鳴り、ST PAIR (Stereo Pair)ランプが点灯に変わります。




3 もう一方のスピーカーで、※/☉-ST PAIR (Stereo Pair) ボタンを約3秒間押し続ける

※(BLUETOOTH)ランプとST PAIR (Stereo Pair)ランプが点滅します。




4 2台のランプの状態を確認する

Stereo Pair機能で接続されると、操作音が鳴り、両方のスピーカーのST PAIR (Stereo Pair)ランプが点灯したままになり、2台目のスピーカーの※(BLUETOOTH)ランプが消灯します。



2台目のスピーカーの設定は、1分以内に行ってください。1分以上経過すると1台目のスピーカーの設定が解除されます。


5 ※(BLUETOOTH)ランプが点滅しているスピーカーを操作して、BLUETOOTH機器と接続する



BLUETOOTH接続について詳しくは、おもて面のA~Cをご覧ください。BLUETOOTH機器を再生して、適度な音量に調整してください。一方のスピーカーで音量調整すると、もう一方のスピーカーの音量も自動で調整されます。ステレオ再生は、※(BLUETOOTH)ランプが点灯しているスピーカーは左チャンネル(L側)に設定されています。

Stereo Pair機能を解除する

1 どちらかのスピーカーの※/☉-ST PAIR (Stereo Pair) ボタンを操作音が聞こえるまで約3秒間押し続ける



ヒント

- スピーカーの電源を切っても、Stereo Pair機能は解除されません。再び電源を入れると本機はStereo Pair機能での再生を試みます。Stereo Pair機能を使用する場合は、1分以内にもう1台のスピーカーの電源を入れてください。
- 前回Stereo Pair機能で使っていたスピーカーを1台だけで使用する場合は、電源を入れた後に、操作音が鳴るまで※/☉-ST PAIR (Stereo Pair) ボタンを押し続け、Stereo Pair機能を解除してください。

ヘルプガイド/サポートホームページのご案内

ヘルプガイドで調べる



その他便利な使いかたや詳しい使いかたをお知りになりたい場合は、ヘルプガイドをご覧ください。また、困ったときの対処方法もわかりやすく記載しています。パソコンやスマートフォンでご覧いただけます。



<https://rd1.sony.net/help/speaker/srs-xb13/ja/>

サポートホームページで調べる

対応するBLUETOOTH機器やよくあるお問い合わせについては、下記アクティブスピーカーサポートページをご覧ください。



<https://www.sony.jp/support/active-speaker/>


困ったときは

詳しくは、ヘルプガイドに記載の「困ったときは/よくある質問」をご覧ください。

本機をリスタート(再起動)する

本機をリスタート(再起動)することで、電源を入れても本機が操作ができない、ペアリング(機器登録)ができないなどの症状が回復する場合があります。

☉(電源)ボタンを約10秒間押し続けてください。



ヒント

リスタート(再起動)してもペアリング情報は削除されません。

型名: SRS-XB13

◆相談窓口にお問い合わせの前に、リスタート(再起動)をお試しください。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご覧ください。

<https://www.sony.jp/support/>

使い方相談窓口	修理相談窓口
フリーダイヤル 0120-333-020	フリーダイヤル 0120-222-330
携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9577	携帯電話・PHS・一部のIP電話 050-3754-9599
※付属品の購入相談はこちらへお問い合わせください。	

FAX (共通) 0120-333-389

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「309」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1