



## 側面パネル



GENLOCK IN( ゲンロック用入力 )端子( BNC )  
VIDEO OUT( ビデオ出力 )Y/PB/PR端子( BNC )

## 後面パネル



“メモリースティック”スロット

DC IN( DC電源入力 )端子( XLR 4ピン、凸 )  
AUDIO IN CH-1/CH-2( 音声入力チャンネル1/2 )端子( XLR-3ピン、凹 )  
と入力切り換えスイッチ  
i.LINK DV OUT S400端子( 6ピン、IEEE1394準拠 )  
REMOTE( リモートコントロール )端子( 8ピン )  
DC OUT 12V( DC電源出力 )端子( 4ピン、凹 )  
TC( タイムコード )端子( BNC )とIN/OUT( 入力/出力 )切り換えスイッチ  
VIDEO OUT( ビデオ出力 )端子( BNC )  
AUDIO OUT CH-1/CH-2( 音声出力チャンネル1/2 )端子( ピンジャック )