



UP-CR10L コネクターパネルおよびプリンター内部

コネクターパネル




USB端子(ホスト)
USB端子(デバイス)
AC IN(電源)端子
RS-232C端子

フロントドアを開けた場合



ペーパーホルダー
ペーパーホルダー取り出しボタン

サイドドアを開けた場合



リボンカートリッジ装着口
拡張コンパクトフラッシュ用スロット